


VideoFlex G2



Laserliner®
Innovation in Tools

DE 02

GB 10

NL 18

DK 26

FR 34

ES 42

IT 50

PL 58

FI

PT

SE

NO

TR

RU

UA

CZ

EE

LV

LT

RO




BG

GR

! Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen gut aufbewahren.

Funktion / Verwendung

Dieser Videoinspektor liefert farbige Videobilder mittels einer Mikrokamera an das LCD zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ.




- 1 LC-Display
- 2 – Zoom / Navigations-taste / Rücklauf / Abspielgeschwindigkeit –
- 3 LED-Beleuchtung
- 4 DEL: Löschen / Rotation 180°
- 5 + Zoom / Navigations-taste / Vorlauf / Abspielgeschwindigkeit +

- 6 Steckplatz SD-Karte
- 7 USB 1.1 Schnittstelle
- 8 Modus Umschaltung
- 9 ON/OFF
- 10 REC: Auslöser / Aufnahme / Bestätigen
- 11 Anschluss Flexschlauch
- 12 Batteriefach

- 13 Kamerakopf
- 14 LED's
- 15 Linse

HINWEIS: Kamera ist standardmäßig auf F5 cm fokussiert. Abweichende Fokuseinstellungen entnehmen Sie den Daten des jeweiligen Zubehörs. Objekte außerhalb des Fokusbereichs können unscharf erscheinen.

Aufnahmemodus



- a Batteriestatus
- b SD-Karte aktiv
- c SD-Karte einlegen
- d Intensität LED-Beleuchtung (0%, 33%, 66%, 100%)
- e Zoom-Stufe (100%-400%)
- f Datum/Uhrzeit
- g freier Speicherplatz

Wiedergabemodus




- h FW: Vorlauf / BW: Rücklauf
- i Abspielgeschwindigkeit (1x, 2x, 4x, 8x)
- j SD-Karte aktiv
- k Dauer der Aufnahme
- l Wiedergabe
- m Videosymbol
- n Position der Aufnahme
- o Aufnahmeummer
- p Aufnahme datum-/ uhrzeit

Einstellungsmodus




- q Menüsprache
- r SD-Karte formatieren
- s Werkseinstellungen wiederherstellen
- t Umschaltung 50/60 Hz
- u Datum/Uhrzeit
- v Farbmodus Display
- w Softwareversion


Inbetriebnahme (1-6)



5 SD-Karte entfernen



6 Menüsprache einstellen




Sprache ändern

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)




Um wieder in den Aufnahmemodus zu gelangen die Taste (8) kurz drücken.

Aufnahmemodus



Wiedergabemodus



Einstellungsmodus






Bild-/Videoaufnahmen

Kamerakopf am Flexschlauch ausrichten und an die gewünschte Position führen. Bei schlechten Lichtverhältnissen LED-Beleuchtung einschalten. Weiter entfernte oder kleine Objekte heranzoomen. Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden. Durch kurzes Betätigen der REC-Taste wird das Bild aufgenommen und auf der SD-Karte gespeichert. Langes Drücken der REC-Taste (> 2 sek.) startet die Videoaufnahme. Erneutes Drücken beendet die Aufnahme.


1 LED-Beleuchtung




2 Bildrotation




3 Zoom




3.a Bild




3.b Video




Aufnahmemodus



Wiedergabemodus




Einstellungsmodus




Wiedergabe von Bild-/Videoaufnahmen

Das zuletzt aufgenommene Bild oder Video wird auf dem Display angezeigt. Mit den Pfeiltasten kann vor und zurück navigiert werden. Eine Videoaufnahme wird durch ein Kamera-Symbol gekennzeichnet. Die REC-Taste dient zur „Wiedergabe“-Funktion, die Pfeiltasten ermöglichen den „Vor-/Rücklauf“ sowie die Änderung der Abspielgeschwindigkeit nur während der Wiedergabe. Das Löschen einer Aufnahme erfolgt mit dem Drücken der „DEL“-Taste.


1 Navigieren




2 Aufnahme Löschen




3.a Wiedergabe




3.b Vor-/Rücklauf




Aufnahmemodus



Wiedergabemodus



Einstellungsmodus



a. Sprache ändern

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)



b. SD-Karte formatieren



c. Werkseinstellung wiederherstellen



d. Frequenzfilter einstellen




e. Datum/Uhrzeit einstellen (Um wieder ins Menü zu gelangen, drücken Sie die Taste ◀)



f. Farbmodus Display



g. Software Version




USB-Datenübertragung

Die gespeicherten Daten auf der SD-Karte können entweder mit einem passenden Kartenlesegerät oder über die USB-Schnittstelle auf den PC übertragen werden. Informationen zur Verbindung zwischen Computer und Kartenadapter bzw. Kartenleser finden Sie im Handbuch zu Ihrem Kartenleser.


Webcam-Funktion

Die VideoFlex G2 kann als Webcam genutzt werden. Verbinden Sie hierzu die VideoFlex G2 über die USB-Schnittstelle mit Ihrem Computer.

1




2




! Legen Sie die mitgelieferte CD in das Laufwerk ein und folgen der Installationsroutine. Starten Sie nach erfolgreicher Installation die Applikation.

Kamerakopf / Fokus

Die VideoFlex G2 ist standardmäßig mit einem Kamerakopf ausgestattet, der auf F5 cm fokussiert ist. Abweichende Fokuseinstellungen, z.B. F25 / F50, entnehmen Sie bitte den Daten des jeweiligen Zubehörs.



Objekte die weit außerhalb des Fokusbereichs liegen, können unscharf erscheinen. **Erfragen Sie die Daten der Kameraköpfe mit anderen Fokussierungen bei Ihrem Fachhändler oder wenden Sie sich direkt an Umarex Laserliner.**



FirmwareUpdates/SprachUpdates

Die aktuellste Firmware und weitere Sprachpakete können kostenlos unter www.umarex-laserliner.de/videoflex heruntergeladen werden. Die Abfrage der Firmware-Version Ihres Gerätes ist im Kapitel „Einstellungsmodus“ unter Punkt „g. Software Version“ beschrieben.

Hinweise zur Benutzung

- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die VideoFlex G2 nicht in Kontakt mit Chemikalien, Strom, beweglichen oder heißen Gegenständen kommt. Dies kann zur Beschädigung des Gerätes und auch zu schweren Verletzungen des Bedieners führen.
- Die LCD-Einheit darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Der Kamerakopf ist nicht säurebeständig oder feuerfest.
- Die VideoFlex G2 darf nicht für medizinische Untersuchungen/Personenuntersuchung verwendet werden.
- Das Gerät sollte grundsätzlich im mitgelieferten Koffer gelagert werden.
- Starke Erschütterungen, extreme Biegeradien und Temperaturschwankungen vermeiden.

Technische Daten




Technische Änderungen vorbehalten. 02.12.

VideoFlex G2 10 m	
Kamerakopf	ø 9 mm, Wasserbeständig, IP 68
Kamerafokus	F5 cm für 9 mm Standardkamera
Länge Flexschlauch	10 m
Gewicht inkl. Batterien und Flexschlauch	1,62 kg
VideoFlex G2 1,5 m	
Kamerakopf	ø 6 mm / 9 mm, Wasserbeständig, IP 68
Kamerafokus	F5 cm für 6 mm / 9 mm Standardkamera
Länge Flexschlauch	1,5 m
Gewicht inkl. Batterien und Flexschlauch	0,65 kg
Bildschirmtyp	3,0" LCD
Auflösung Display	320 x 240 pixel
Auflösung Bild / Video	1280 x 960 pixel / 320 x 240 pixel
Bildformat / Videoformat	JPEG / AVI
LED	3 Helligkeitsstufen
Zoom	4-fach Digitalzoom in 10% Schritten
Speicher intern / extern	32 MB / Unterstützt SD-Card bis max. 8 GB
Schnittstelle	USB 1.1
Autoabschaltung	5 min
Stromversorgung	4 x AA 1,5 Volt Batterien
Arbeitstemperatur	0 °C ... 45 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 70 °C

! Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee and additional notices“ completely. Follow the instructions they contain. Safely keep these documents for future reference.


Function / Application

This inspection camera features a micro-camera which sends colour video images to the LCD so that areas which are difficult to access (cavities, shafts, masonry or inside cars, for example) can be checked.



- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 LCD | 7 USB 1.1 port | 14 LEDs |
| 2 Zoom out / Navigate / Rewind / Playback speed – | 8 Toggle mode | 15 Lens |
| 3 LED lighting | 9 ON/OFF | NOTE: The camera is focused as standard to F5 cm. Refer to the accessories data for different focus settings. Objects outside the focus range may appear blurred. |
| 4 DEL: Delete / Rotation 180° | 10 REC: Trigger/ Record/ Confirm | |
| 5 Zoom in / Navigate / Forward / Playback speed + | 11 Connection for flex cable | |
| 6 Slot for SD card | 12 Battery compartment | |
| | 13 Camera head | |

Record mode




- a Battery status
- b SD card active
- c Insert SD card
- d Intensity of LED lighting (0%, 33%, 66%, 100%)
- e Zoom level (100%-400%)
- f Date/Time
- g Available memory space

Playback mode





- h FW: Forward / BW: Back
- i Playback speed (1x, 2x, 4x, 8x)
- j SD card active
- k Recording time
- l Playback
- m Video symbol
- n Recording position
- o Recording number
- p Recording date/time

Settings mode




- q Menu language
- r Format SD card
- s Restore factory settings
- t Changeover 50/60 Hz
- u Date/Time
- v Display colour mode
- w Software version

First use (1-6)



6 Setting the menu language




Changing the language

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)




To return to recording mode, briefly press the button (8).


Record mode



Playback mode




Settings mode




Still images/Video recordings

Line up the camera head on the flex cable and move it to the required position. If lighting conditions are poor, switch on the LED lighting. Zoom in on distant or small objects. The manual image rotation function enables the image to be rotated by 180° on the monitor. Briefly press the REC button to take a still image and save it to the SD card. Press the REC button for longer than 2 seconds to start video recording. Press the button again to stop recording.


1 LED lighting




2 Image rotation




3 Zoom




3.a Still image




3.b Video




Record mode



Playback mode




Settings mode




Playback of still images/video recordings

The last image or video recorded is shown on the display. Use the arrow keys to browse forward and back through the recordings. Video recording is indicated by a camera symbol. The REC button is used for the "Playback" function, the arrow buttons for "Forward/Back" and to change the playback speed only during playback. To delete a recording, press the "DEL" button.


1 Navigation




2 Delete recording




3.a Playback




3.b Forward/Rewind




Record mode



Playback mode



Settings mode



a. Changing the language

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)



b. Format SD card



c. Restore factory settings



d. Set frequency filter




e. Set date/time (press the ◀ button to return to the menu)



f. Display colour mode



g. Software Version




USB data transfer

Data saved on the SD card can be transferred to PC either with a suitable card reader or directly via the USB port. Please refer to the manual supplied with your card reader for information about connecting your card adapter or card reader to a PC.


Webcam function

The VideoFlex G2 can be used as a webcam. To do so, connect the VideoFlex G2 to your computer via the USB interface.




Camera head/Focus

The VideoFlex G2 is fitted with a camera head as standard. The head is set to a focus of F5 cm. Refer to the accessories data for different focus settings, e.g. F25/F50.



Objects well beyond the focus range may appear blurred. **Ask your specialist retailer about camera heads with different focuses or contact Umarex Laserliner directly.**



Firmware updates/Language updates

The latest firmware and other language packages can be downloaded free of charge from **www.umarex-laserliner.de/videoflex**. Point „g. Software version“ in the „Settings mode“ section describes how to find out which firmware version your device is using.

Instructions for use

- It is absolutely vital to ensure that the VideoFlex G2 does not come into contact with chemicals, current, moving or hot objects. This can damage the device and put its user at risk of serious injury.
- The LCD unit must not be immersed in water.
- The camera head is not acid-resistant or fireproof.
- The VideoFlex G2 must not be used for medical examinations/examining people.
- The device should always be stored in the case in which it was supplied.
- Avoid strong impact, extreme bending radii and deviations in temperature.

Technical Data




Technical revisions reserved. 02.12.

VideoFlex G2 10 m	
Camera head	ø 9 mm, water-resistant, IP 68
Camera focus	F5 cm for 9 mm standard camera
Length of flex cable	10 m
Weight incl. batteries and flex cable	1,62 kg
VideoFlex G2 1,5 m	
Camera head	ø 6 mm / 9 mm, water-resistant, IP 68
Camera focus	F5 cm for 6 mm / 9 mm standard camera
Length of flex cable	1,5 m
Weight incl. batteries and flex cable	0,65 kg
Screen type	3.0" LCD
Display resolution	320 x 240 pixels
Image/Video resolution	1280 x 960 pixels / 320 x 240 pixels
Image format/Video format	JPEG/AVI
LED	3 brightness levels
Zoom	4x digital zoom in 10% increments
Internal/external memory	32 MB / Supports up to max. 8 GB SD card
Port	USB 1.1
Auto shutdown	5 min
Power supply	4 x AA 1.5 V batteries
Operating temperature	0 °C ... 45 °C
Storage temperature	-10 °C ... 70 °C

! Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure „Garantie- en aanvullende aanwijzingen“ volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie goed.

Functie / toepassing


Door middel van een microcamera genereert deze video-inspecteur videobeelden in kleur op het LCD, zodat u moeilijk toegankelijke plekken zoals bijv. holle ruimtes in schachten, muurwerk of de auto kunt controleren.



- | | |
|---|---|
| 1 LC-display | 7 USB 1.1 interface |
| 2 – zoom / navigatietoets / terugspoelen / afspeelsnelheid – | 8 Modusomschakeling |
| 3 LED-verlichting | 9 ON/OFF |
| 4 DEL: wissen / Rotatie 180° | 10 REC: ontspanner / opname / bevestigen |
| 5 + zoom / navigatietoets / terugspoelen / afspeelsnelheid + | 11 Aansluiting flexibele slang |
| 6 Steekplaats SD-kaart | 12 Batterijkvakje |
| | 13 Camerakop |
| | 14 Leds |

- 15** Lens
- OPMERKING:** De camera is standaard gefocuseerd op F5 cm. Voor afwijkende focusinstellingen verwijzen wij naar de gegevens van het desbetreffende toebehoren. Objecten buiten het bereik van de focus kunnen onscherp worden weergegeven.

Opnamemodus



- a** Batterijstatus
b SD-kaart actief
c SD-kaart plaatsen
d Intensiteit LED-verlichting (0%, 33%, 66%, 100%)
e Zoom-stand (100%-400%)
f Datum / tijd
g Vrije geheugenplaats

Weergavemodus





- h** FW: vooruitspoelen / BW: terugspoelen
i Afspeelsnelheid (1x, 2x, 4x, 8x)
j SD-kaart actief
k Duur van de opname
l Weergave
m Videosymbool
n Positie van de opname
o Opnamenummer
p Opnamedatum / -tijd

Instellingsmodus




- q** Menu-taal
r SD-kaart formatteren
s Fabriekinstellingen herstellen
t Omschakeling 50 / 60 Hz
u Datum / tijd
v Kleurenmodus display
w Softwareversie

Ingebruikname (1-6)



5 Menu-taal instellen




Taal wijzigen (DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)




Druk kort op de toets (8) om weer naar de opnamemodus te schakelen.

Opnamemodus



Weergavemodus



Instellingsmodus






Foto- / video-opnames

Richt de camerakop aan het uiteinde van de flexibele slang en beweeg hem vervolgens naar de gewenste positie. Schakel de LED-verlichting in geval van slechte lichtomstandigheden in. U kunt kleine objecten of objecten op afstand dichterbij halen (zoomen). Het beeld op de monitor kan met behulp van de beeldrotatie 180° worden gedraaid. Druk kort op de toets REC om een foto te maken en op de SD-kaart op te slaan. Druk lang op de REC-toets (> 2 sec.) om de video-opname te starten. Druk opnieuw op de toets om de opname te stoppen.


1 LED-verlichting




2 Beeldrotatie




3 Zoom




3.a Foto




3.b Video




Opnamemodus



Weergavemodus




Instellingsmodus




Weergave van foto- / video-opnames

De als laatste opgenomen foto of video wordt op het display weergegeven. Met de pijltoetsen kunt u vooruit en achteruit navigeren. Een video-opname wordt door middel van een camerasymbool gekenmerkt. De toets REC is bedoeld voor de 'weergave'-functie. Alleen tijdens de weergave kunt u met behulp van de pijltoetsen 'vooruit-/terugspoelen' en de afspeelsnelheid veranderen. Druk op de toets DEL om een opname te wissen.


1 Navigeren




2 Opname wissen




3.a Weergave




3.b Vooruit-/terugspoelen




Opnamemodus



Weergavemodus



Instellingsmodus



a. Taal wijzigen

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)



b. SD-kaart formatteren



c. Fabrieksinstellingen herstellen



d. Frequentiefilter instellen




e. Datum / tijd instellen (om weer terug te schakelen naar het menu drukt u op de toets ◀)



f. Kleurenmodus display



g. Softwareversie




USB-gegevensoverdracht

De opgeslagen gegevens op de SD-kaart kunnen met een geschikte kaartlezer of direct via de USB-interface naar de pc worden overgedragen. Informatie over de verbinding tussen de computer en de kaartadapter resp. de kaartlezer vindt u in de gebruiksaanwijzing voor uw kaartlezer.


Webcam-functie

De VideoFlex G2 kan worden gebruikt als webcam. Sluit de VideoFlex G2 hiervoor via de usb-aansluiting aan op uw computer.

1




2




Plaats de bijgeleverde cd in het station en volg de installatieroutine. Start de applicatie na de succesvolle installatie.

Camerakop / focus

De VideoFlex G2 is standaard uitgerust met een camerakop die op F5 cm gefocuseerd is. Voor afwijkende focusinstellingen, bijv. F25 / F50, verwijzen wij naar de gegevens van het desbetreffende toebehoren.



Objecten die ver buiten het bereik van de focus liggen, kunnen onscherp worden weergegeven. **Voor de gegevens van de camerakoppen met andere focusinstellingen kunt u contact opnemen met uw vakhandelaar of direct met Umarex Laserliner.**



Firmware-updates / Taal-updates

U kunt de nieuwste firmware en andere taalpakketten kosteloos downloaden onder **www.umarex-laserliner.de/videoflex**. Voor het opvragen van de firmware-versie van uw apparaat verwijzen wij naar het hoofdstuk "Instellingsmodus" onder punt "g. Softwareversie".

Bedieningsaanwijzingen

- Let absoluut op dat de VideoFlex G2 niet in contact komt met chemicaliën, stroom, beweeglijke of hete voorwerpen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken, hetgeen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel van de gebruiker.
- De LCD-eenheid mag niet onder water worden gedompeld.
- De camerakop is niet zuurbestendig en niet vuurvast.
- De VideoFlex G2 mag niet worden gebruikt voor medische doeleinden / persoonsonderzoek.
- Het apparaat dient principieel in de bijgeleverde koffer te worden bewaard.
- Vermijd sterke trillingen, extreme buigradii en temperatuurschommelingen.

Technische gegevens




Technische wijzigingen voorbehouden. 02.12.

VideoFlex G2 10 m	
Camerakop	ø 9 mm, waterbestendig, IP 68
Camerafocus	F5 cm voor 9 mm standaardcamera
Lengte flexibele slang	10 m
Gewicht incl. batterijen en flexibele slang	1,62 kg
VideoFlex G2 1,5 m	
Camerakop	ø 6 mm / 9 mm, waterbestendig, IP 68
Camerafocus	F5 cm voor 6 mm / 9 mm standaardcamera
Lengte flexibele slang	1,5 m
Gewicht incl. batterijen en flexibele slang	0,65 kg
Beeldschermtype	3,0" LCD
Resolutie display	320 x 240 pixel
Resolutie foto / video	1280 x 960 pixels / 320 x 240 pixels
Fotoformaat / videoformaat	JPEG / AVI
LED	3 helderheidsstanden
Zoom	4-voudige digitale zoom in stappen van 10 %
Geheugen intern / extern	32 MB / Ondersteunt SD-kaart tot max. 8 GB
Interface	USB 1.1
Automatische uitschakeling	5 min
Voeding	4 x AA 1,5 Volt batterijen
Arbeidstemperatuur	0 °C ... 45 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C ... 70 °C

! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garantioplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Opbevar disse dokumenter omhyggeligt.

Funktion/anvendelse

Denne video-inspektor leverer farve-videobilleder ved hjælp af et mikrokamera på LCD-skærmen til kontrol af vanskeligt tilgængelige steder som fx hulrum, skakter, murværk eller i køretøjer.




- 1 LC-display
- 2 – zoom / navigationstast / tilbagespoling / afspilningshastighed –
- 3 Diodelampe
- 4 DEL: Slet / Rotation 180°
- 5 + zoom / navigationstast / fremadspoling / afspilningshastighed +

- 6 Port til SD-kort
- 7 USB 1.1-interface
- 8 Modus-skift
- 9 ON/OFF
- 10 REC: Udløser / optagelse / bekræft
- 11 Tilslutning flexslange
- 12 Batterikammer

- 13 Kamerahoved
- 14 LED'er
- 15 Linse

BEMÆRK: Kamera er som standard fokuseret til F5 cm. Afvigende fokus-indstillinger fremgår af dataene for det pågældende tilbehør. Objekter uden for dette fokusområde kan forekomme uskarpe.

Optagelsesmodus



- a Batteristatus
- b SD-kort aktivt
- c Indsæt SD-kort
- d Intensitet diodelampe (0%, 33%, 66%, 100%)
- e Zoom-trin (100%-400%)
- f Dato/klokkeslæt
- g Ledig hukommelsesplads

Gengivelsesmodus





- h FW: fremspoling / BW: tilbagespoling
- i Afspilningshastighed (1x, 2x, 4x, 8x)
- j SD-kort aktivt
- k Optagelsens varighed
- l Gengivelse
- m Videosymbol
- n Optagelsesposition
- o Optagelsesnummer

Indstillingsmodus




- p Optagelsesdato/-klokkeslæt
- q Menusprog
- r Formatér SD-kort
- s Genindstil fabriksindstillinger
- t Skift 50/60 Hz
- u Dato/klokkeslæt
- v Farvemodus display
- w Software-version

Idriftsættelse (1-6)



6 Indstil menusprog




Skift sprog

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)




Man kommer tilbage til optagemodus ved at trykke kortvarigt på tasten (8).


Optagelsesmodus



Gengivelsesmodus




Indstillingsmodus




Billed-/videoptagelse

Man indstiller kamerahovedet på flexslangen og fører det hen til den ønskede position. Under dårlige lysforhold kan man tænde diodelampen. Man kan zoome ind på fjerne eller små objekter. Via den manuelle billedrotation kan billedet roteres 180° på skærmen. Når man trykker kortvarigt på REC-tasten, optages billedet og gemmes på SD-kortet. Når man holder REC-tasten inde et stykke tid (> 2 sek.), starter videoptagelsen. Optagelsen afsluttes ved at trykke på tasten igen.


1 Diodelampe




2 Billedrotation




3 Zoom




3.a Billede




3.b Video




Optagelsesmodus



Gengivelsesmodus




Indstillingsmodus




Gengivelse af billed-/videoptagelser

Det senest optagne billede eller video vises på displayet. Med piletasterne kan man navigere frem og tilbage. En videoptagelse afmærkes med et kamera-symbol. REC-tasten bruges som „gengivelses“-funktion; med piletasterne kan man aktivere „frem-/tilbagespoling“ samt ændring af afspilningshastigheden, men kun under gengivelsesfasen. Man kan slette en optagelse ved at trykke på „DEL“-tasten.


1 Navigering




2 Slet optagelse




3.a Gengivelse




3.b Frem-/tilbagespoling




Optagelsesmodus



Gengivelsesmodus



Indstillingsmodus



a. Skift sprog

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)



b. Formatér SD-kort



c. Genindstil fabriksindstilling



d. Indstilling af frekvensfilter




e. Indstil dato/klokkeslæt (tryk på tasten ◀ for at returnere til menuen)



f. Farvemodus display



g. Software-version




USB-dataoverførsel

De lagrede data på SD-kortet kan overføres til pc'en enten med en passende kortlæser eller direkte via USB-interfacet. Oplysninger om forbindelse mellem computer og kort-adapter eller kortlæser findes i manualen til kortlæseren.


Webcam-funktion

VideoFlex G2 kan anvendes som webcam. Dette gøres ved at slutte VideoFlex G2 til din computer ved hjælp af USB-interfacet.

1




2




! Sæt den medfølgende CD i drevet, og følg installationsproceduren. Start applikationen efter vellykket installation.

Kamerahoved/-fokus

VideoFlex G2 har som standard et kamerahoved, der er fokuseret til F5 cm. Mht. afvigende fokusindstillinger, fx F25 / F50, henvises til dataene for det pågældende tilbehør.



Objekter, der ligger langt uden for fokusområdet, kan forekomme uskarpe. **Spørg efter oplysninger om kamerahoveder med andre fokuseringer hos din forhandler, eller henvend dig direkte til Umarex Laserliner.**



Firmware-opdateringer/sprog-opdateringer

Det nyeste firmware og yderligere sprogpakker kan downloades gratis på www.umarex-laserliner.de/videoflex. Bestilling af firmware-versionen til dit apparat er beskrevet i kapitlet „Indstillingsmodus“ under pkt. „g. Software-version“.

Anmærkninger vedr. anvendelsen

- Det er vigtigt, at man sørger for, at VideoFlex G2 ikke kommer i kontakt med kemikalier, strøm, bevægelige eller varme genstande. Dette kan ødelægge apparatet og desuden medføre alvorlige personskader på operatøren.
- Lysdiodeenheden må ikke dyppes ned i vand.
- Kamerahovedet er ikke syrebestandigt eller ildfast.
- VideoFlex G2 må ikke anvendes til medicinske undersøgelser/personundersøgelser.
- Apparatet bør så vidt muligt opbevares i den medleverede taske.
- Undgå kraftige rystelser, ekstreme bukkeradier og temperatursvingninger.

Tekniske Data




Forbehold for tekniske ændringer. 02.12.

VideoFlex G2 10 m	
Kamerahoved	ø 9 mm, vandafvisende, IP 68
Kamerafokus	F5 cm til 9 mm standardkamera
Længde flexslange	10 m
Vægt inkl. batterier og flexslange	1,62 kg
VideoFlex G2 1,5 m	
Kamerahoved	ø 6 mm / 9 mm, vandafvisende, IP 68
Kamerafokus	F5 cm til 6 mm / 9 mm standardkamera
Længde flexslange	1,5 m
Vægt inkl. batterier og flexslange	0,65 kg
Skærmtype	3,0" LCD
Opløsning display	320 x 240 pixel
Opløsning billede/video	1280 x 960 pixel / 320 x 240 pixel
Billedformat/videoformat	JPEG / AVI
LED (lysdiode)	3 lysstyrketrin
Zoom	4-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
Hukommelse intern / ekstern	32 MB / Understøtter SD-kort op til 8 GB
Interface	USB 1.1
Auto-slukfunktion	5 min
Strømforsyning	4 x AA 1,5V-batterier
Arbejdstemperatur	0 °C ... 45 °C
Opbevaringstemperatur	-10 °C ... 70 °C

! Lisez entièrement le mode d'emploi et le carnet ci-joint „Remarques supplémentaires et concernant la garantie” ci-jointes. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations en lieu sûr.

Fonction/Utilisation

Cet appareil d'inspection vidéo fournit des images vidéo en couleur grâce à une microcaméra qui envoie les informations à l'écran ACL afin de contrôler des endroits très difficiles d'accès, tels que des cavités, des puits, des murs ou dans des véhicules.




- 1 Affichage à cristaux liquides
- 2 Zoom – / Touche de navigation / Retour / Vitesse de lecture –
- 3 Éclairage DEL
- 4 DEL : effacer / Rotation 180°
- 5 Zoom + / Touche de navigation / Avance / Vitesse de lecture +
- 6 Slot pour la carte SD

- 7 Interface USB 1.1
- 8 Mode commutation
- 9 MARCHÉ/ARRÊT
- 10 REC : déclencheur / Enregistrement / Validation
- 11 Raccord du tuyau flexible
- 12 Compartiment à piles
- 13 Tête de la caméra
- 14 DEL

- 15 Lentille
- REMARQUE :** La caméra est normalement mise au point sur une distance de F5 cm. Veuillez consulter les données de l'accessoire respectif pour connaître les réglages différents de la mise au point. Les objets situés au-delà de la zone de mise au point peuvent apparaître en flou.

Mode d'enregistrement




- a État de charge des piles
- b Carte SD active
- c Introduire la carte SD
- d Intensité de l'éclairage DEL (0 %, 33 %, 66 % ou 100 %)
- e Degré de zoom (100 % à 400 %)
- f Date/Heure
- g Capacité de mémoire libre

Mode de reproduction




- h FW : Avance / BW : Retour
- i Vitesse de lecture (1x, 2x, 4x, 8x)
- j Carte SD active
- k Durée de l'enregistrement
- l Reproduction
- m Symbole vidéo
- n Position de l'enregistrement
- o Numéro de l'enregistrement
- p Date d'enregistrement / Heure d'enregistrement

Mode de réglage




- q Langue du menu
- r Formater la carte SD
- s Restaurer les réglages usine
- t Commutation 50/60 Hz
- u Date/Heure
- v Mode couleur de l'écran
- w Version du logiciel

Mise en service (1 à 6)




5

Retirer la carte SD



6 Réglage de la langue du menu




Modifier la langue

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)




Pour revenir au mode d'enregistrement, appuyez brièvement sur la touche (8).


Mode d'enregistrement



Mode de reproduction




Mode de réglage




Enregistrement d'images/vidéo

Orienter la tête de la caméra au niveau du tuyau flexible et la mettre à la position souhaitée. Activer l'éclairage DEL en cas de mauvaise visibilité. Zoomer sur des objets de petite taille ou éloignés. La rotation manuelle des images permet de faire tourner l'image de 180° sur le moniteur. Actionnez brièvement la touche REC pour enregistrer une image et la mémoriser sur la carte SD. Un actionnement prolongé de la touche REC (> 2 s) démarre l'enregistrement vidéo. Un nouvel actionnement met fin à l'enregistrement.


1 Éclairage DEL




2 Rotation de l'image




3 Zoom




3.a Image




3.b Vidéo




Mode d'enregistrement



Mode de reproduction




Mode de réglage




Reproduction d'images/d'enregistrement vidéo

La dernière image/vidéo enregistrée apparaît sur l'écran d'affichage. Il est possible de naviguer vers l'image/la vidéo précédente ou vers l'image/la vidéo suivante avec les touches fléchées. Un symbole rouge « Pause » signale qu'il s'agit d'un enregistrement vidéo. La touche REC sert à activer la fonction « Reproduction/Pause », les touches fléchées permettent « d'avancer/de revenir en arrière » seulement pendant la reproduction. Il suffit d'appuyer sur la touche « DEL » pour effacer un enregistrement.


1 Navigation




2 Effacer un enregistrement




3.a Reproduction




3.b Avance/Retour




Mode d'enregistrement



Mode de reproduction



Mode de réglage




a. Modifier la langue


(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)




b. Formater la carte SD




c. Restaurer le réglage usine




d. Réglage du filtre de fréquence




e. Régler la date/l'heure (appuyer sur la touche ◀) pour revenir au menu.



f. Mode couleur de l'écran



g. Version du logiciel




Transmission des données par USB

Les données mémorisées sur la carte SD peuvent être transmises à un ordinateur soit en utilisant le lecteur de cartes correspondant, soit via l'interface USB. Prière de consulter le manuel relatif au lecteur de cartes pour obtenir de plus amples informations sur la liaison entre l'ordinateur et l'adaptateur de carte ou le lecteur de cartes.


Fonction webcam

Il est possible d'utiliser la VideoFlex G2 comme webcam. Pour cela, connectez la VideoFlex G2 à votre ordinateur au moyen de l'interface USB.




Tête de la caméra / Foyer

L'appareil VideoFlex G2 est équipé en série d'une tête de caméra qui peut être mise au point sur F5 cm. Veuillez consulter les données de l'accessoire respectif pour connaître les réglages différents de la mise au point, par ex. F25 / F50.



Les objets situés bien au-delà de la zone de mise au point peuvent apparaître en flou. **Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé pour connaître les données des têtes à d'autres foyers ou adressez-vous directement à la société Umarex Laserliner.**



Mises à jour des micrologiciels/des langues

Il est possible de télécharger gratuitement le micrologiciel actuel et d'autres packs de langues à l'adresse **www.umarex-laserliner.de/videoflex**. Se reporter à la section « Mode de réglage », au point « g. Version du logiciel » pour savoir quelle est la version du micrologiciel utilisée par l'appareil.

Remarques relatives à l'utilisation

- Il est indispensable de faire attention à ce que le VideoFlex G2 n'entre pas en contact avec des produits chimiques, du courant électrique ou encore des pièces brûlantes ou en mouvement. Cela peut endommager l'appareil et provoquer de graves blessures chez l'utilisateur.
- Ne pas plonger l'écran ACL dans l'eau.
- La tête de la caméra ne résiste pas aux acides ni au feu.
- Il est interdit d'utiliser le VideoFlex G2 pour des examens médicaux/effectués sur des personnes.
- Ranger systématiquement l'appareil dans la mallette fournie avec celui ci.
- Evitez toute vibration importante, des variations de la température ou des rayons de courbure extrêmes.

Données techniques


Sous réserve de modifications techniques. 02.12.

VideoFlex G2 10 m	
Tête de la caméra	ø 9 mm, résistant à l'eau, IP 68
Foyer de la caméra	F5 cm pour une caméra standard de 9 mm
Longueur du tuyau flexible	10 m
Poids piles incluses et du tuyau flexible	1,62 kg
VideoFlex G2 1,5 m	
Tête de la caméra	ø 6 mm / 9 mm, résistant à l'eau, IP 68
Foyer de la caméra	F5 cm pour une caméra standard de 6 mm / 9 mm
Longueur du tuyau flexible	1,5 m
Poids piles incluses et du tuyau flexible	0,65 kg
Type de l'écran	3,0 pouces, à cristaux liquides
Résolution de l'écran d'affichage	320 x 240 pixels
Résolution de l'image/la vidéo	1280 x 960 pixels / 320 x 240 pixels
Format de l'image/de la vidéo	JPEG / AVI
DEL	3 degrés de luminosité
Zoom	Zoom numérique quadruple à pas de 10 %
Mémoire interne / externe	32 MB / Prend en charge une carte SC jusqu'à 8 Go au maximum
Interface	USB 1.1
Arrêt automatique	5 min
Alimentation électrique	4 piles de 1,5 V du type AA
Température de fonctionnement	entre 0 °C et 45 °C
Température de stockage	entre -10 °C et 70 °C


! Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego adjunto „Garantía e información complementaria“. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Guarde bien esta documentación.

Funcionamiento y uso


Este videoinspector toma imágenes de vídeo en color con una micro cámara y las pone a disposición a través del LCD para hacer posible el control en puntos de difícil acceso como huecos, pozos, muros o vehículos.



- 1 Pantalla LC
- 2 Zoom - / Tecla de navegación / Retroceso / Velocidad de reproducción -
- 3 Iluminación LED
- 4 DEL: borrar / Rotation 180°
- 5 Zoom + / Tecla de navegación / Avance / Velocidad de reproducción +




- 6 Ranura para tarjeta SD
- 7 Puerto USB 1.1
- 8 Modo de conmutación
- 9 ON / OFF
- 10 REC: Disparador / Grabación / Confirmar
- 11 Entrada tubo flexible
- 12 Compartimento de pilas



- 13 Cabezal de la cámara
 - 14 LED
 - 15 Lente
- NOTA:** La cámara está enfocada de forma estándar en F5. Consulte otros ajustes de enfoque diferentes en los datos del accesorio respectivo. Los objetos fuera de ese rango pueden aparecer desenfocados.

Modo de grabación




- a Estado de las pilas
- b Tarjeta SD activa
- c Introducir tarjeta SD
- d Intensidad de la iluminación LED (0%, 33%, 66%, 100%)
- e Niveles de zoom (100%-400%)
- f Fecha y hora
- g Memoria libre

Modo de reproducción




- h FW: avance / BW: retroceso
- i Velocidad de reproducción (1x, 2x, 4x, 8x)
- j Tarjeta SD activa
- k Duración de la grabación
- l Reproducción
- m Símbolo de vídeo
- n Posición de la grabación
- o N° de grabación
- p Fecha y hora de la grabación

Modo de configuración




- q Idioma de los menús
- r Formatear tarjeta SD
- s Restablecer configuración original
- t Cambio 50/60 Hz
- u Fecha y hora
- v Modo cromático pantalla
- w Versión del software


Puesta en funcionamiento (1-6)



5 Retirar tarjeta SD



6 Especificar idioma




Modificar idioma

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)




Para cambiar de nuevo al modo de grabación pulse brevemente la tecla (8). ◀


Modo de grabación



Modo de reproducción




Modo de configuración




Toma de imágenes y vídeos

Orientar el cabezal de la cámara del tubo flexible y llevarlo a la posición deseada. Si las condiciones lumínicas son malas encienda la iluminación LED. Acerque o amplíe los objetos que se encuentren alejados o sean muy pequeños. Con la rotación manual de imágenes se puede girar la imagen del monitor 180°. Pulsando brevemente la tecla REC se realiza la toma de la imagen y se guarda ésta en la tarjeta SD. La pulsación prolongada (> 2 seg.) de la tecla REC inicia la grabación en vídeo. Repetir la pulsación finaliza la grabación.


1 Iluminación LED




2 Rotación de imágenes




3 Zoom




3.a Fotografía




3.b Video




Modo de grabación



Modo de reproducción




Modo de configuración




Reproducción de fotos y vídeos

En la pantalla se muestra la última fotografía o vídeo tomados. Con las teclas de flechas puede pasar las imágenes hacia adelante o hacia atrás. La grabación en vídeo se indica con el símbolo de una cámara. La tecla REC sirve a la función de „reproducción”; las teclas de flecha permiten el „avance y retroceso”, así como cambiar la velocidad, sólo durante la reproducción. Para borrar una toma pulse la tecla „DEL”.


1 Navegar




2 Borrar toma




3.a Reproducción




3.b Avance/Retroceso




Modo de grabación



Modo de reproducción



Modo de configuración



a. Modificar idioma

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)



b. Formatear tarjeta SD



c. Restablecer configuración original



d. Ajuste del filtro de frecuencias




e. Configurar fecha y hora (para volver de nuevo al menú pulse la tecla ⏮)



f. Modo cromático pantalla



g. Versión del software




Transmisión de datos por USB

La transmisión de los datos almacenados en la tarjeta SD puede efectuarse bien con un lector de tarjetas compatible o bien directamente en el PC a través del puerto USB. Las instrucciones para conectar el ordenador y el adaptador de tarjetas o el lector de tarjetas figuran en el manual de su lector de tarjetas.


Función de cámara web

La VideoFlex G2 puede ser utilizada como cámara web. Para ello tiene que conectar la VideoFlex G2 con su ordenador a través de la entrada USB.

1




2




Inserte el CD adjunto en la disquete y siga la rutina de instalación. Una vez instalado correctamente, inicie la aplicación.

Cabezal de la cámara y enfoque

VideoFlex G2 está dotada de serie con una cámara de enfoque a F5 cm. Consulte ajustes de enfoque diferentes, como F25 / F50, en los datos del accesorio respectivo.



Los objetos que se encuentren fuera del rango pueden aparecer desenfocados. **Infórmese sobre los datos de los cabezales de cámara con otros enfoques en su comercio especializado o póngase directamente en contacto con Umarex.**



Actualización del Firmware o el idioma

El Firmware más actual y paquetes con otros idiomas están disponibles para su descarga gratuita en **www.umarex-laserliner.de/videoflex**. Encontrará la versión del Firmware de su aparato en el capítulo „Modo de configuración“ en el punto „g. Versión del software“.

Notas sobre el uso

- Es indispensable evitar que la VideoFlex G2 entre en contacto con sustancias químicas, corriente eléctrica, objetos móviles o calientes. Esto podría provocar daños en el aparato y causar lesiones graves al usuario.
- No se puede sumergir la unidad LCD en agua.
- El cabezal de la cámara no es resistente a los ácidos o el fuego.
- No se puede utilizar la VideoFlex G2 para realizar exámenes médicos o exploraciones en personas.
- El equipo debería ser guardado siempre en el maletín adjunto.
- Evítese las sacudidas fuertes, los radios de flexión extremos y las fuertes oscilaciones de temperatura.

Datos técnicos


Sujeto a modificaciones técnicas. 02.12.

VideoFlex G2 10 m	
Cabezal de la cámara	ø 9 mm, a prueba de agua, IP 68
Enfoque	F5 cm para una cámara estándar de 9 mm
Longitud del tubo flexible	10 m
Peso pilas y tubo flexible incluido	1,62 kg
VideoFlex G2 1,5 m	
Cabezal de la cámara	ø 6 mm / 9 mm, a prueba de agua, IP 68
Enfoque	F5 cm para una cámara estándar de 6 mm / 9 mm
Longitud del tubo flexible	1,5 m
Peso pilas y tubo flexible incluido	0,65 kg
Tipo de pantalla	3,0" LCD
Resolución de la pantalla	320 x 240 pixel
Resolución de las imágenes y vídeos	1280 x 960 pixel / 320 x 240 pixel
Formato de las imágenes y vídeos	JPEG / AVI
LED	3 niveles de brillo
Zoom	Zoom digital cuádruple en intervalos de 10%
Memoria interna / externa	32 MB / Compatible con tarjetas SD hasta un máximo de 8 GB
Puerto	USB 1.1
Apagado automático	5 min
Alimentación	4 pilas AA 1,5 voltios
Temperatura de trabajo	0 °C ... 45 °C
Temperatura de conservación	-10 °C ... 70 °C


! Leggere completamente le istruzioni per l'opuscolo allegato „Indicazioni aggiuntive e di garanzia”.
Attenersi alle indicazioni ivi riportate. Conservare con cura questa documentazione.

Funzione/utilizzo


Questo ispettore video fornisce immagini a colori riprese da una microcamera e trasmesse all'LCD per il controllo di punti di difficile accesso, ad esempio cavità, cunicoli ed interstizi anche di autoveicoli.



- 1 Display LC
- 2 Zoom - / tasto di navigazione /
indietro / velocità di riproduzione -
- 3 LED di illuminazione
- 4 DEL: cancellazione /
Rotazione 180°
- 5 Zoom + / tasto di navigazione /
avanzamento /
velocità di riproduzione +




- 6 Slot per SD Card
- 7 Porta USB 1.1
- 8 Commutazione modalità
- 9 ON/OFF
- 10 REC: scatto /
ripresa /
conferma
- 11 Connettore tubo flessibile
- 12 Vano delle pile
- 13 Testina di ripresa



- 14 LED
 - 15 Lente
- NOTA:** La telecamera è messa a fuoco su F5 (standard). Per differenti impostazioni di messa a fuoco si vedano i dati dei rispettivi accessori. Le immagini degli oggetti fuori da questa zona di messa a fuoco possono essere sfocate.

Modalità di ripresa



- a Stato delle pile
- b SD Card attiva
- c Inserire SD Card
- d Intensità LED di illuminazione
(0%, 33%, 66%, 100%)
- e Zoom (100% ... 400%)
- f Data/ora
- g Slot libero

Modalità di riproduzione





- h FW Avanzamento /
BW: Riavvolgimento
- i Velocità di riproduzione
(1x, 2x, 4x, 8x)
- j SD Card attiva
- k Durata della ripresa
- l Riproduzione
- m Simbolo video
- n Posizione della ripresa
- o Numero di ripresa

Modalità di impostazione




- p Data/ora di ripresa
- q Lingua del menu
- r Formattazione SD Card
- s Ripristino delle impostazioni
predefinite
- t Commutazione 50/60 Hz
- u Data/ora
- v Display modalità a colori
- w Versione software


Messa in servizio (1-6)



Rimuovere la SD Card



6 Impostare la lingua del menu




Modifica della lingua

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)




Per ritornare alla modalità di ripresa, premere brevemente il tasto (8). ◀


Modalità di ripresa



Modalità di riproduzione




Modalità di impostazione




Ripresa di immagini/video

Posizionare la testina di ripresa sul tubo flessibile e condurla sul punto desiderato. In caso di luce insufficiente accendere il LED di illuminazione. Utilizzare lo zoom per ingrandire oggetti piccoli o lontani. L'immagine può essere ruotata di 180° con la funzione di rotazione manuale. Premendo brevemente il tasto REC, l'immagine viene ripresa e memorizzata sulla scheda SD. Premendo a lungo il tasto REC (> 2 sec.) si avvia la ripresa video. Premendolo di nuovo si termina la ripresa.


1 LED di illuminazione




2 Rotazione immagine




3 Zoom




3.a Immagine




3.b Video




Modalità di ripresa



Modalità di riproduzione




Modalità di impostazione




Riproduzione di immagini/video

L'ultimo video o immagine ripreso viene visualizzato sul display. Con i tasti a freccia si può navigare avanti e indietro. Durante la ripresa video viene visualizzato il simbolo della telecamera. Il tasto REC serve per la funzione „Riproduzione”, i tasti freccia permettono la funzione di „Avanzamento/riavvolgimento” così come la modifica della velocità di riproduzione. La cancellazione di una ripresa avviene premendo il tasto DEL.


1 Navigazione




2 Cancellazione della ripresa




3.a Riproduzione




3.b Avanzamento/indietreggiamento




Modalità di ripresa



Modalità di riproduzione



Modalità di impostazione



a. Modifica della lingua

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)



b. Formattazione SD Card



c. Ripristino delle impostazioni predefinite




d. Regolazione del filtro di frequenza




e. Impostazione di data/ora (per ritornare al menu premere il tasto ◀)



f. Display modalità a colori



g. Versione software




Trasmissione dati USB

I dati salvati sulla SD Card possono essere trasmessi al PC con un lettore di schede adatto o direttamente attraverso la porta USB. Per informazioni sul collegamento tra computer ed adattatore o lettore di schede consultare il manuale del lettore di schede.


Funzione webcam

VideoFlex G2 può essere utilizzato come webcam. A tal fine collegare VideoFlex G2 con il computer utilizzando l'interfaccia USB.

1




2



Inserire il CD in dotazione nel drive e seguire le indicazioni di installazione. Avviare l'applicazione a installazione avvenuta.


Testina di ripresa / distanza focale

La VideoFlex G2 è dotata di una testina di ripresa 5 cm con distanza focale di F5 cm. Per differenti impostazioni di messa a fuoco, p.e. F25 / F50, si vedano i dati dei rispettivi accessori.



Le immagini degli oggetti molto al di fuori da questa zona di messa a fuoco possono essere sfocate.

Richiedete i dati delle teste dell'obiettivo con distanze focali diverse al vostro rivenditore specializzato o contattate direttamente la Umarex Laserliner.



Aggiornamenti del firmware/scaricamento di altre lingue

Il firmware aggiornato ed altri pacchetti linguistici possono essere scaricati gratuitamente da **www.umarex-laserliner.de/videoflex**. Come visualizzare la versione firmware dell'apparecchio è descritto al punto g. „Versione software“ del capitolo „Modalità di impostazione“.

Note sull'utilizzo

- La VideoFlex G2 non deve venire mai a contatto con sostanze chimiche, corrente ed oggetti mobili o ad alta temperatura. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio e causare anche gravi lesioni dell'utente.
- L'unità LCD non deve essere immersa in acqua.
- La testina di ripresa non resiste agli acidi o al fuoco.
- La VideoFlex G2 non deve essere utilizzata per analisi mediche o di persone.
- L'apparecchio deve essere riposto nella valigetta in dotazione.
- Evitare forti urti, eccessivi raggi di piegatura ed estreme oscillazioni di temperatura.

Dati tecnici




Con riserva di modifiche tecniche. 02.12.

VideoFlex G2 10 m	
Testina di ripresa	ø 9 mm, resistente all'acqua, IP 68
Distanza focale	F5 cm per telecamera standard da 9 mm
Lunghezza tubo flessibile	10 m
Peso con pile e tubo flessibile	1,62 kg
VideoFlex G2 1,5 m	
Testina di ripresa	ø 6 mm / 9 mm, resistente all'acqua, IP 68
Distanza focale	F5 cm per telecamera standard da 6 mm / 9 mm
Lunghezza tubo flessibile	1,5 m
Peso con pile e tubo flessibile	0,65 kg
Tipo di display	3,0" LCD
Risoluzione del display	320 x 240 pixel
Risoluzione immagine / video	1280 x 960 pixel / 320 x 240 pixel
Formato immagine / video	JPEG / AVI
LED	3 livelli di luminosità
Zoom	zoom digitale 4x ad incrementi del 10%
Memoria interna/esterna	32 MB / Supporta la scheda SD fino a max. 8 GB
Interfaccia	USB 1.1
Spegnimento automatico	5 min
Alimentazione elettrica	4 pile AA 1,5 V
Temperatura di lavoro	0 °C ... 45 °C
Temperatura di immagazzinamento	-10 °C ... 70 °C

! Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i załączoną broszurę „Informacje gwarancyjne i dodatkowe”. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Starannie przechowywać te materiały.

Funkcja/ zastosowanie

Video-inspektor przekazuje barwne obrazy wideo z mikro-kamery na wyświetlacz LCD w celu kontroli trudno dostępnych miejsc, takich jak pustki, studzienki, mury, a także elementy pojazdów mechanicznych.




- 1 Wyświetlacz LCD
- 2 – zoom / nawigacja / przewijanie do tyłu / szybkość odczytu –
- 3 Oświetlenie LED
- 4 DEL: Usuwanie / Rotacja 180°
- 5 + zoom / nawigacja / przewijanie do przodu / szybkość odczytu +

- 6 Port karty SD
- 7 Interfejs USB 1.1
- 8 Tryb przełączenia
- 9 ON/OFF
- 10 REC: Spust migawki / nagrywanie/ potwierdzenie
- 11 Podłączenie przewodu elastycznego
- 12 Komora baterii

- 13 Głowica kamery
- 14 Diody LED
- 15 Soczewka


WSKAZÓWKI: Kamera standardowo zogniskowana jest na F5 cm. Inne ustawienia ogniskowania należy ustalić na podstawie danych osprzętu. Obiekty poza obszarem ogniskowania mogą być nieostre.

Tryb nagrywania



- a Status baterii
- b Karta SD aktywna
- c Włożyć kartę SD
- d Intensywność oświetlenia diod LED (0%, 33%, 66%, 100%)
- e Ustawienie zoomu (100%-400%)
- f Data/ godzina
- g Wolne miejsce

Tryb odtwarzania





- h FW: ruch do przodu / BW: ruch do tyłu
- i Szybkość odczytu (1x, 2x, 4x, 8x)
- j Karta SD aktywna
- k Czas trwania nagrania
- l Odtwarzanie
- m Symbol wideo
- n Pozycja zapisu
- o Numer zdjęcia

Tryb konfiguracji




- p Data i godzina rejestracji obrazu
- q Języku menu
- r Formatowanie karty pamięci SD
- s Przywracanie ustawień fabrycznych
- t Przełączanie 50/60 Hz
- u Data / godzina
- v Wyświetlacz trybu koloru
- w Wersja oprogramowania

Uruchomienie (1-6)



6 Ustawienie języka menu




Zmiana języka

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)




Aby ponownie powrócić do trybu rejestracji krótko nacisnąć przycisk (8) ◀


Tryb nagrywania



Tryb odtwarzania




Tryb konfiguracji




Rejestracja zdjęć / wideo

Ustawić kamerę w odpowiednim kierunku i wprowadzić do miejsca rejestracji. W przypadku złej widoczności włączyć oświetlenie LED. Obiekty oddalone lub mniejsze powiększyć lub przybliżyć za pomocą zoomu. Za pomocą manualnej rotacji obrazu obraz na monitorze może zostać obrócony o 180°. Poprzez krótkie przyciśnięcie przycisku REC obraz jest rejestrowany i zapisywany na karcie pamięci. Długie przyciśnięcie przycisku REC (> 2 sek.) rozpoczyna nagrywanie wideo. Ponowne przyciśnięcie kończy nagrywanie.


1 Oświetlenie diodą LED




2 Rotacja obrazu




3 Zoom




3.a Zdjęcie




3.b Wideo




Tryb nagrywania



Tryb odtwarzania




Tryb konfiguracji




Odtwarzanie zdjęć i nagrań wideo

Ostatnio wykonane zdjęcie lub nagranie wideo pokazywane są na wyświetlaczu. Za pomocą przycisków ze strzałkami przesuwac można obraz do tyłu i do przodu. Nagranie wideo oznaczone jest symbolem kamery. Przycisk REC służy do sterowania funkcją „odtwarzanie”, strzałki umożliwiają przewijanie do przodu i do tyłu oraz zmianę szybkości odtwarzania tylko podczas odtwarzania. Usuwanie zdjęcia możliwe jest przyciskiem DEL.


1 Nawigacja




2 Usuwanie zdjęć




3.a Odtwarzanie




3.b Przewijanie do przodu/ do tyłu




Tryb nagrywania



Tryb odtwarzania



Tryb konfiguracji



a. Zmiana języka

(DE, GB, NL, DK, FR, ES, IT, PL, FI, PT, SE, NO, TR, RU, UA, CZ, EE, LV, LT, RO, BG, GR)



b. Formatowanie karty pamięci SD



c. Przywrócić ustawienia fabryczne



d. Ustawianie filtra częstotliwości




e. Ustawienie daty/ godziny (aby ponownie przejść do menu proszę wybrać przycisk ◀)



f. Wyświetlacz trybu koloru



g. Wersja oprogramowania




Transmisja danych poprzez port USB

Zapisane na karcie pamięci dane mogą być przeniesione na PC albo za pomocą odpowiedniego czytnika kart albo poprzez port USB. Informacje o połączeniu pomiędzy komputerem i adapterem bądź czytnikiem kart znajdziecie Państwo w instrukcji czytnika kart.


Funkcja Webcam

VideoFlex G2 może być używana jako kamera internetowa. W tym celu należy połączyć VideoFlex G2 za pomocą złącza USB z komputerem.

1




2




! Włożyć dostarczoną płytę CD do napędu i postępować zgodnie ze wskazaniem instalacji. Uruchomić oprogramowanie po udanym zainstalowaniu aplikacji.

Głowica kamer/ fokus

VideoFlex G2 wyposażone jest standardowo w głowicę kamery, która zogniskowana jest na F5 cm. Inne ustawienia ogniskowania, np. F25 / F50, należy pobrać z danych osprzętu.



Obiekty leżące daleko poza obszarem ogniskowania mogą być nieostre. **Informacje o danych głowic kamer z innym ogniskowaniem uzyskać można w specjalistycznych sklepach lub zwrócić się o nie bezpośrednio do Umarex Laserliner.**



Aktualizacje oprogramowania i wersje językowe

Najbardziej aktualne oprogramowanie oraz inne pakiety językowe możecie Państwo pobrać bezpłatnie pod adresem www.umarex-laserliner.de/videoflex. Wersja oprogramowania Waszego urządzenia podana jest w rozdziale „tryb konfiguracji” w punkcie „g. wersja oprogramowania”.


Wskazówki odnośnie użytkowania

- Należy bezwzględnie zwracać uwagę na to, aby urządzenie VideoFlex G2 nie wchodziło w kontakt z chemikaliami, energią elektryczną oraz przedmiotami ruchomymi i gorącymi. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz do ciężkich obrażeń operatora.
- Jednostka LCD nie może być zanurzana w wodzie.
- Głowica kamery nie jest kwasoodporna ani ogniotrwała.
- Urządzenie VideoFlex G2 nie może być stosowane do przeprowadzania badań medycznych/ badań ludzi.
- Urządzenie powinno być zasadniczo przechowywane w dołączonej walizce.
- Należy unikać silnych wstrząsów, ekstremalnych promieni gładzenia i wahań temperatury.

Dane techniczne

Zastrzega się możliwość zmian technicznych. 02.12.

VideoFlex G2 10 m	
Głowica kamery	ø 9 mm, wodoodporna, IP 68
Fokus kamery	F5 cm do kamery standardowej 9 mm
Długość przewodu elastycznego	10 m
Masa łącznie z bateriami i przewodu elastycznego	1,62 kg
VideoFlex G2 1,5 m	
Głowica kamery	ø 6 mm / 9 mm, wodoodporna, IP 68
Fokus kamery	F5 cm do kamery standardowej 6 mm / 9 mm
Długość przewodu elastycznego	1,5 m
Masa łącznie z bateriami i przewodu elastycznego	0,65 kg
Typ wyświetlacza	3,0" LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 pikseli
Rozdzielczość zdjęć / wideo	1280 x 960 pikseli / 320 x 240 pikseli
Format zdjęć / format wideo	JPEG / AVI
Dioda LED	3 stopnie jasności
Zoom	4-krotny zoom cyfrowy w stopniach 10-procentowych
Pamięć wewnętrzna / zewnętrzna	32 MB / Obsługuje karty pamięci do maksymalnie 8 GB
Interfejs	USB 1.1
Automatyczne wyłączenie	5 min
Zasilanie	baterie 4 x AA 1,5 Volt
Temperatura robocza	0 °C ... 45 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C ... 70 °C



SERVICE



Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

8.082.96.50.1 / Rev.02.12

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner®
Innovation in Tools